



DAIKIN ONE TOUCH
THERMOSTAT INTELLIGENT

Guide du propriétaire

Tout ce que vous attendez d'un thermostat intelligent garanti par le premier fabricant mondial de systèmes CVCA

1

Commencer

Appuyez sur les icônes de navigation du bas pour basculer entre les 4 écrans principaux :



Accueil



Programmation




Absence



Qualité de l'air



L'écran d'accueil affiche la température actuelle, le mode système actuel et la glissière de réglage, ainsi que les icônes menant aux écrans du niveau supérieur.



L'écran de programmation affiche les changements de points de consigne à venir et les heures programmées. Il permet également d'accéder au mode de modification, où vous pouvez ajuster la programmation.



L'écran d'absence affiche les points de consigne d'économie d'énergie. L'économie d'énergie peut être invoquée manuellement ou automatiquement lorsque l'application mobile reconnaît que personne n'est présent.



L'écran de qualité de l'air* affiche les niveaux de qualité de l'air intérieur lorsqu'un dispositif de surveillance de l'air intérieur Daikin *One* est connecté. La qualité de l'air extérieur et la météo seront affichées si il y a une connexion à Internet et qu'un thermostat a été ajouté dans l'application mobile sous l'emplacement du domicile.


*L'écran réel peut varier selon les modèles d'unités intérieures. Le dispositif de surveillance de l'air intérieur Daikin *One* ne fonctionne qu'avec des unités à conduits.

Exemples d'alertes relatives à la qualité de l'air* :


Exemple d'affichage d'une bonne qualité de l'air :



Exemple de détails supplémentaires :



*L'écran réel peut varier selon les modèles d'unités intérieures. Le dispositif de surveillance de l'air intérieur Daikin One ne fonctionne qu'avec des unités à conduits et est vendu séparément.




2 Application mobile

Lorsque le Wi-Fi est activé sur votre thermostat intelligent Daikin *One Touch*, l'application mobile Daikin *One Home* peut vous aider à gérer et à contrôler à distance plusieurs thermostats intelligents Daikin *One Touch* dans votre maison.

Fonctions intelligentes supplémentaires

L'activation du Wi-Fi ajoute des fonctionnalités intelligentes à votre thermostat :

- » **Mises à jour logicielles automatiques.**
- » **Télécommande** avec application mobile.
- » **Capacités de commande vocale** lorsqu'il est connecté à des appareils *Amazon Alexa* ou *Google Assistant*.
 - Téléchargez l'application *Amazon Alexa* ou *Google Assistant* et suivez les instructions de l'application pour configurer correctement les capacités de commande vocale du thermostat intelligent Daikin *One Touch*.
- » **Géoblocage**, pour détecter lorsque vous êtes absent de chez vous, réduisant ainsi les coûts énergétiques.



Vous pouvez connecter le thermostat intelligent Daikin *One Touch* au Wi-Fi en suivant ces étapes :

1. Se connecter au Wi-Fi.

- » **Accédez au menu des paramètres.** (Appuyez sur l'icône du menu en haut à gauche du menu d'accueil et sélectionnez Paramètres.)
- » **Appuyez sur » Paramètres > WiFi.** (Assurez-vous que la case « Use WiFi » (Utiliser le Wi-Fi) est cochée.)
- » **Appuyez sur « Networks » (réseaux) puis sélectionnez votre réseau** dans la liste. (Vous serez invité(e) à saisir le mot de passe de votre réseau, puis à vous connecter).




2. Associer à l'application

Étapes à suivre pour le thermostat

- » **Accédez au menu des paramètres.** (Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche du menu d'accueil et sélectionnez « Settings » [Paramètres].)
- » **Appuyez sur » « Account » (Compte).**
- » **Saisissez le code affiché dans l'application.**

Étapes à suivre pour l'application

- » **Téléchargez l'application et créez un compte.** (*iOS App Store* ou *Google Play*.)
- » **Ajoutez le lieu de résidence.** (Une invite s'affichera après la création initiale du compte).
- » **Utilisez le code affiché sur le thermostat pour l'associer.**



REMARQUE : Le code d'association expirera dans 15 minutes, mais vous pouvez toujours obtenir un nouveau code si nécessaire.

3 Connexion à Amazon Alexa

La connexion du thermostat intelligent Daikin *One Touch* à *Amazon Alexa* activera la commande vocale via *Alexa* quand vous dites par exemple « *Alexa*, règle ma cuisine à 75 degrés »

Comment se connecter ?

Configuration complète sur thermostat intelligent Daikin *One Touch* et application mobile Daikin *One home*. Connectez-vous au compte *Alexa* depuis un téléphone/une tablette. Suivez les instructions ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône du menu
2. Sélectionnez « Skills & Games » (Compétences et jeux)
3. Cliquez sur l'icône « Search » (Rechercher)
4. Saisissez « Daikin », cliquez sur Rechercher
5. Sélectionnez « Daikin *One Smart Thermostat* » (Thermostat intelligent Daikin *One*)
6. Sélectionnez « Enable to use » (Activer pour utiliser) (ceci affichera une fenêtre de connexion Daikin sur login.daikinskyport.com)
7. Accédez à l'application mobile Daikin *One home* identifiants de connexion

Cela associera avec succès le thermostat intelligent Daikin *One Touch* à *Amazon Alexa*.

Commandes vocales

- » **Alexa**, règle [mon / le] {{THERMOSTAT NAME}} sur (froid/chaud/auto/arrêt).
- » **Alexa**, règle [ma / la] {{THERMOSTAT NAME}} [température] sur X [degrés].
- » **Alexa**, (augmente / diminue) [ma] {{THERMOSTAT NAME}} [température] de X [degrés].
- » **Alexa**, (augmente / diminue / baisse / refroidis / réchauffe) [le] {{THERMOSTAT NAME}}.
- » **Alexa**, rends [mon] {{THERMOSTAT NAME}} (plus chaud / plus froid).
- » **Alexa**, sur quoi {{THERMOSTAT NAME}} est-il réglé ?

4 Connexion à Google Home

La connexion du thermostat intelligent Daikin *One Touch* à *Google Home* activera la commande vocale via *Google Assistant* quand vous dites, par exemple, « *Ok Google*, règle ma chambre sur climatisation ».

Comment se connecter ?

Configuration complète sur le thermostat intelligent Daikin *One Touch* et l'application mobile Daikin *One Home*. Connectez-vous au compte *Google Home* depuis un téléphone/une tablette.

1. Cliquez sur « Add » (Ajouter) un appareil
2. Sélectionnez « Set up device » (Configurer l'appareil)
3. Sélectionnez « have something already set up? » (Quelque chose est déjà configuré ?)
4. Cliquez sur l'icône de recherche
5. Saisissez « Daikin *One Smart Thermostat* » (Thermostat intelligent Daikin *One*) et « Select » (Sélectionner). (Cela affichera une fenêtre d'identification Daikin à login.daikinskyport.com)
6. Saisissez les identifiants de connexion de l'application mobile Daikin *One Home*.

Cela permettra d'associer avec succès le thermostat intelligent Daikin *One Touch* à *Google Home*.

Commandes vocales

- » **Ok Google**, règle [mon / le] {{THERMOSTAT NAME}} sur (climatiser/chauffer).
- » **Ok Google**, change (monte / baisse) [la] {{THERMOSTAT NAME}}.
- » **Ok Google**, règle [ma / la] {{THERMOSTAT NAME}} [température] sur X [degrés].
- » **Ok Google**, (augmente / diminue) [ma] {{THERMOSTAT NAME}} [température] de X [degrés].
- » **Ok Google**, (augmente / diminue) [ma] {{THERMOSTAT NAME}}.
- » **Ok Google**, rends [mon] {{THERMOSTAT NAME}} (plus chaud / plus frais).
- » **Ok Google**, sur quoi {{THERMOSTAT NAME}} est réglé ?


5

Comment changer de mode

Pour les systèmes qui ont à la fois le chauffage et la climatisation, vous avez la possibilité de choisir un mode : **auto** (le thermostat sélectionne le mode en fonction des conditions et de la température réglée), **climatisation** (uniquement), **chauffage** (uniquement) ou « **off** » (arrêt).


Depuis l'écran d'accueil

Appuyez simplement sur les icônes de mode situées sur le côté gauche de la température actuelle.



Depuis le menu des paramètres





Accédez aux paramètres depuis n'importe quel écran principal en appuyant sur l'icône de menu. Sélectionnez ensuite « system mode » (mode système).



6 Comment créer une programmation

Avec le thermostat intelligent Daikin *One Touch*, vous pouvez créer une programmation différente pour chaque mode du thermostat. Si vous disposez à la fois du chauffage et de la climatisation, votre thermostat aura la possibilité de créer une programmation pour les modes **Chauffage** (uniquement), **Climatisation** (uniquement) et **Auto**.

- » Appuyez sur l'icône de programmation  pour afficher le menu de programmation.
- » Appuyez sur l'icône du menu situé dans le coin supérieur droit.
- » Appuyez sur l'option « edit schedule » (modification de la programmation).
- » Sélectionnez le jour que vous souhaitez modifier en appuyant sur l'en-tête dans le coin supérieur gauche.



Ajouter un nouvel événement ou modifier l'événement actuel

Depuis l'écran de modification, appuyez sur l'option « add new event » (ajouter un nouvel événement) ou « edit event » (modifier un événement) située au bas de l'écran.

- » **Heure de début** : Appuyez et faites glisser les intervalles des heures et des minutes pour mettre à jour.
- » **Étiquette de l'événement** : Modifiez le nom de l'événement.
- » **Action de l'événement** : Choisissez l'action que vous souhaitez que votre système exécute.


Une fois que vous avez terminé vos modifications, assurez-vous d'appuyer sur « save » (Enregistrer), qui se trouve dans le coin inférieur droit.

Copier les programmations

Pour faciliter les choses, nous avons ajouté une option permettant de copier la programmation d'une journée. Pour ce faire :

- » **Sélectionnez le jour que vous souhaitez copier.**
- » **Sélectionnez « copy day » (copier le jour)** en bas à droite.
- » **Choisissez les jours pour lesquels vous effectuez la copie.**

Le jour en cours de copie sera grisé, tandis que les jours pour lesquels vous effectuez la copie seront mis en évidence en blanc une fois sélectionnés.



7

Créer une programmation à partir d'un modèle

Les modèles peuvent être utilisés comme base d'une programmation adaptée à votre style de vie. Vous pouvez également modifier la programmation une fois que vous avez sélectionné un modèle. Toutes les modifications apportées à la programmation actuelle seront supprimées lors du chargement d'un modèle.

- » Appuyez sur l'icône de menu **dans le coin supérieur gauche.**
- » **Sélectionnez l'option des paramètres.**
- » **Sélectionnez « schedule » (programmation).**
- » **Sélectionnez « schedule templates » (modèles de programmation).**

Vous pouvez visualiser un modèle de programmation (voir les exemples ci-dessous) en appuyant dessus et en le sélectionnant dans la liste.

< early to rise		
preview template >		
Event	Time	Setpoints
	every day	
morning	5am–12pm	68°, 72°
afternoon	12pm–6pm	66°, 75°
evening	6pm–9pm	65°, 73°
sleep	9pm–5am	64°, 72°

< basic (awake/sleep)		
preview template >		
Event	Time	Setpoints
	mon-fri	
awake	6am–10pm	68°, 72°
sleep	10pm–6am	64°, 68°
	sat, sun	
awake	8am–11pm	68°, 72°
sleep	11pm–8am	64°, 68°

< 9 to 5 workweek		
preview template >		
Event	Time	Setpoints
	mon-fri	
at-home	6am–8am	68°, 72°
at-work	8am–6pm	60°, 80°
at-home	6pm–10pm	68°, 72°
sleep	10pm–6am	64°, 68°
	sat, sun	
at-home	11pm–8am	68°, 72°
sleep	11pm–8am	64°, 68°

8

Paramètres personnalisés

Avec le thermostat intelligent Daikin *One Touch*, personnalisez les réglages pour mieux répondre à vos besoins en matière de confort.

» Accédez au menu des paramètres

(Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche du menu d'accueil et sélectionnez « Settings » [Paramètres])

» Appuyez sur l'option « Display » (Affichage)

(Cela vous mènera à l'écran des préférences où les mises à jour peuvent être effectuées).





Économiseurs d'écran

Choisissez entre une sélection d'économiseurs d'écran à afficher lorsque le thermostat n'est pas utilisé.

Mode nuit

Lorsqu'il est activé, le mode nuit désactive l'affichage et la barre lumineuse pendant l'heure de programmation sélectionnée.

Pour accéder à ce paramètre, appuyez sur l'option « **brightness** » (**luminosité**) dans le menu d'affichage.



Si vous rencontrez des problèmes ou souhaitez obtenir de l'aide avec la configuration de votre thermostat intelligent Daikin *One Touch*, veuillez contacter l'assistance Daikin au **1-855-Daikin1** pour être mis en relation avec notre équipe d'assistance thermostat.

Paramètres personnalisés (suite) :

Aa Aa

Option de grande police de caractères

Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Ouvrez les paramètres en appuyant sur l'élément de menu en haut à gauche et sélectionnez « Paramètres ».
2. Accédez aux paramètres d'affichage.
3. Cochez la case « use large font » (utiliser une grande police).

¡Hola!
Bonjour !

Prise en charge de l'espagnol et du français

Pour choisir une langue, procédez comme suit :

1. Ouvrez les paramètres en appuyant sur l'élément de menu en haut à gauche et sélectionnez « Paramètres ».
2. Accédez aux paramètres de langue : « display > language » (affichage>langue).
3. Sélectionnez la langue souhaitée.

Redémarrer

Possibilité de redémarrer le thermostat

Pour redémarrer le thermostat, procédez comme suit :

1. Ouvrez les paramètres en appuyant sur l'élément de menu en haut à gauche et sélectionnez « Paramètres ».
2. Accédez aux paramètres système : settings>thermostat>restart thermostat (Paramètres > thermostat > redémarrer le thermostat).
3. Sélectionnez « restart thermostat » (redémarrer le thermostat).

Remarques importantes

REMARQUE :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non explicitement approuvés par Daikin peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisant à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- » Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisant à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- » Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement



**POUR DES
RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES ET DES
VIDÉOS D'INSTRUCTION,
SCANNEZ LE CODE OU VISITEZ :**

WWW.DAIKINONE.COM



Si vous rencontrez des problèmes ou souhaitez obtenir de l'aide avec la configuration de votre thermostat intelligent Daikin *One Touch*, veuillez contacter l'assistance Daikin au **1-855-Daikin1** pour être mis en relation avec notre équipe d'assistance thermostat.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.

Google, Google Assistant et tous les logos associés sont des marques commerciales de Google ou de ses filiales. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.



Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis

© 2023 **DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.**

Houston, Texas · États-Unis · www.daikincomfort.com ou www.daikinac.com

HG-ONETOUCH_12-23_FR